

## Руководство пользователя

### Прежде всего прочтите эту важную информацию

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Для очистки часов используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Некоторые часы снабжены защелкивающейся коронкой. Поэтому перед тем, как вытягивать ее, немного прокрутите коронку против часовой стрелки. Будьте внимательны и не допускайте намочания часов, если коронка раскручена.

### **Установка текущего времени и дня**

Используя данные часы вы можете установить два различных значения времени: с помощью часовой/минутной стрелок (режим двойного времени – времени в другом часовом поясе) или с помощью 12-ти часовой/24-х часовой стрелок (основное значение времени).

Значение времени, представляемое часовой и минутной стрелками (в другом часовом поясе) может быть установлено без приостановки хода стрелок часов.

Вы можете установить основное значение текущего времени с помощью стрелок 12 и 24 часов (значение времени Вашего текущего местоположения), и соответственно менять значение часовой/минутной стрелок в зависимости от Вашего перемещения.

### **Установка текущего времени**

1. Когда секундная стрелка показывает положение 12-ти часов потяните коронку до второго щелчка. Секундная стрелка при этом остановится.
2. Поворачивайте коронку, корректируя положение минутной стрелки, чтобы установить положение стрелок 12-ти часов, 24- часов и минутной стрелки.
3. По окончании установок верните коронку в исходное положение.

### **Установка часовой стрелки (Режим Двойного Времени)**

1. Потяните коронку до первого щелчка. Стрелки, показывающее значение текущего времени, не должны при этом остановиться.

2. Поворачивайте коронку против часовой стрелки для корректировки положения часовой стрелки.
  - Положение часовой стрелки зависит от положения минутной стрелки.
  - Во время установки времени будьте внимательны при выборе режима: AM (до полудня) или PM (после полудня).
3. По окончании установок верните коронку в исходное положение.

### **Установка текущего дня**

1. Потяните коронку до первого щелчка.
  2. Поворачивая коронку по часовой стрелке, установите значение текущего дня.
  3. Верните коронку в исходное положение.
- Не устанавливайте значение дня в диапазоне между девятью часами вечера и часом ночи.

### **Использование секундомера**

- Данные часы позволяют Вам производить измерения отдельных отрезков времени в диапазоне до 59 минут 59 секунд.
- Не производите измерения, если коронка часов вытянута.
  1. Для начала измерений нажмите кнопку “А”.
  2. Для остановки измерений нажмите кнопку “А”.
- Вы можете продолжить измерения нажав снова кнопку “А”.
  3. Для сброса измеренных значений нажимайте кнопку “В”.
- Некоторые часы снабжены вращающимся корпусом. Для измерения отдельных отрезков времени совместите маркер на корпусе с положением минутной стрелки. По прошествии времени минутная стрелка будет показывать на цифровое значение корпуса, что и соответствует измеренному времени.

### **Синхронизация секундной стрелки секундомером**

Частое использование секундомера может привести к тому, что стрелки часов и секундомера не будут синхронизироваться автоматически. Чтобы привести в стрелки в нужное положение, сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку “В” для сброса значения секундомера.
2. Потяните коронку до второго щелчка.
3. Нажимайте кнопку “А” для перемещения секундной стрелки.
4. Для перемещения минутной стрелки часов в положение 12-ти часов, нажмите кнопку “В”.
5. После проведения синхронизации верните коронку в исходное положение.

