

# Инструкция W-91

(хронографы с подсветкой, код механизма 921)

Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию.

## Основные функции

- Мини-циферблат 1/20 долей секунды в хронографе
- Мини-циферблат минут хронографа
- Часовая стрелка
- Секундная стрелка хронографа
- Мини-циферблат секунд текущего времени



- Минутная стрелка
- Кнопка А
- Головка в 3-х положениях
- Кнопка В
- Окошко даты

- Мини-циферблат на позиции 6 часов показывает секунды текущего времени
- Мини-циферблат на позиции 10 часов показывает истекшие минуты хронографа
- Мини-циферблат на позиции 2 часа показывает истекшие доли (1/20) последней секунды хронографа
- Секундная (большая) стрелка показывает истекшие секунды хронографа

## Настройка времени

Чтобы установить время

1. Выдвиньте головку в положение С.
2. Аккуратно поворачивайте головку в любую сторону.
3. Задвиньте головку в положение А.

Настройка нового часового пояса

1. Выдвиньте головку в положение В.
2. Аккуратно поворачивайте головку в любую сторону.

## Календарь (дата)

Чтобы настроить дату

1. Выдвиньте головку в положение В.
2. Для вращения часовой стрелки поворачивайте головку в любую сторону. Два полных оборота через позицию 12 час. переведут дату вперед или назад. Путем данной процедуры настройте дату, а также убедитесь, что стоит верная фаза 24-х часового времени (т.е. 19 час. вечера или 7 час. утра).
3. Задвиньте головку в положение А.

Дата будет меняться автоматически каждые 24 часа.

## Хронограф (секундомер)

Хронограф способен измерять

1. истекшие 1/20 доли секунды до 1 секунды (мини-циферблат на позиции 2 часа)
2. истекшие секунды до 1 минуты (секундная стрелка хронографа)
3. истекшие минуты до 30 минут (мини-циферблат на поз 10 ч)

Хронограф будет непрерывно работать в течение 4 часов, после чего он автоматически остановится и произойдет сброс.

Перед запуском секундомера все стрелки хронографа (на мини-циферблатах и секундная) должны быть в положении 0 (или 12 час).

Для настройки исходного положения стрелок хронографа:

1. Выдвиньте головку в положение В
2. Нажимайте на кнопку В, пока стрелка мини-циферблата на позиции 10 часов не сбросится на цифру 30.
3. Выдвиньте головку в положение С
4. Нажимайте на кнопку А, пока секундная стрелка хронографа не сбросится на цифру 0, 60 или 12 часов.
5. Нажимайте на кнопку В, пока стрелка на циферблате на позиции 2 часов не сбросится на 0.
6. Задвиньте головку в положение А.

Примечание:

- Перед настройкой убедитесь, что хронограф остановлен и произведен сброс,
- Нажатие и удержание кнопок А или В в течение 2 сек. вызовет непрерывное перемещение стрелок, пока не отпустите кнопки.

Однократный замер времени:

1. Нажмите на кнопку А для начала измерения
2. Нажмите на кнопку А для остановки измерения
3. Нажмите на кнопку В для сброса стрелок

Множественный замер времени:

1. Нажмите на кнопку А для начала измерения
2. Нажмите на кнопку В для замера очередного отрезка
3. Нажмите на кнопку В для возобновления измерения
4. Нажмите на кнопку А для остановки измерения
5. Нажмите на кнопку В для сброса стрелок

## Подсветка INDIGLO

Чтобы включить подсветку, нажмите на часовую головку до положения D. В часах Timex применяется запатентованная\* технология электро-люминесцентной подсветки INDIGLO®, которая обеспечивает равномерное освещение циферблата, (он светится как бы изнутри), что удобно в темное время суток.

\* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

## Ночной режим подсветки

Чтобы включить ночной режим\* подсветки:

1. Нажмите и удерживайте головку в положении D в течение 4 секунд. Теперь от нажатия на любую кнопку подсветка загорается на 3 секунды.
2. Ночной режим подсветки будет работать в течение 8 часов, затем автоматически отключится.
3. Ночной режим подсветки можно отключить вручную, если нажать и удерживать головку (положение D) в течение 4 секунд.

\* - патент США № 4,912,688

## Водонепроницаемость

Все модели часов имеют определенный уровень водозащиты. На корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка:

Маркировка	Давление воды	Примечание
	3 атм	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м		
WR 50 м	5 атм	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	10 атм	Допустимо плавать и нырять

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: водонепроницаемость часов сохраняется при условии, что во время контакта с водой ни одна кнопка не нажата, а часовая головка не вытянута.**

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга.
3. Ополосните часы пресной водой после пребывания в морской воде.

## Элемент питания (батарея)

**Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.**

Тип батарейки указан на задней крышке. Средний срок службы батарейки, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батарейки может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

**НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЙКУ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕЙКИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.**

## Регулировка длины браслета

### УДАЛЕНИЕ ЗВЕНА С БРАСЛЕТА




**Удаление звеньев:** Поместите браслет вертикально и вставьте заостренный предмет в отверстие на звене. Выталкивайте шпильку с силой в направлении стрелки, пока звено не отсоединится (Шпильки специально

сделаны так, чтобы туго сидеть в своих пазах). Повторите процедуру столько раз, сколько нужно отсоединить звеньев.

**Сборка:** Соедините половинки браслета. Затолкните шпильку обратно в звено в направлении против стрелки. Надежно вдавите шпильку в браслет до заглупления вровень с кромкой.

### БРАСЛЕТ С ЖЕСТКИМИ ЗВЕНЬЯМИ



**Удаление звеньев:** С помощью очень маленькой отвертки выверните винты против часовой стрелки. Повторяйте до тех пор, пока не снимете требуемое число звеньев. Не удаляйте звенья, соседние с застежкой (см. рисунок).

**Сборка:** Соедините половинки браслета и вставьте винт в отверстие, откуда он был вывернут. Заверните винт по часовой стрелке туго до упора вровень с кромкой браслета.